

ANEXO CONVOCATORIA

157/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> . Verificar el estado de los guidores de cabina. . Verificar la existencia del cartel de capacidad de carga . Lubricar las guías de cabina. . Lubricar las guías de contrapeso. . Lubricar los cojnetes de las poleas del paracaídas. . Lubricar las ruedas, guías y/o articulaciones de las puertas de cabina. . Verificar el funcionamiento de los frenos de las máquinas y el estado de las cintas. . Comprobar que las puertas queden trabadas cuando el ascensor no está en el piso. . Comprobar que el ascensor no funciona con las puertas abiertas. . Verificar el funcionamiento de los paracaídas. . Verificar el estado de los cables de acero que soportan al ascensor. . Verificar el estado del cable de acero de los paracaídas. . Verificar que la maniobra del ascensor es correcta. . Mantener limpia la máquina, sala de máquinas y techo del ascensor. 	
2	<ul style="list-style-type: none"> . Verificar el estado de los guidores de cabina. . Verificar la existencia del cartel de capacidad de carga . Lubricar las guías de cabina. . Lubricar las guías de contrapeso. . Lubricar los cojnetes de las poleas del paracaídas. . Lubricar las ruedas, guías y/o articulaciones de las puertas de cabina. . Verificar el funcionamiento de los frenos de las máquinas y el estado de las cintas. . Comprobar que las puertas queden trabadas cuando el ascensor no está en el piso. . Comprobar que el ascensor no funciona con las puertas abiertas. . Verificar el funcionamiento de los paracaídas. . Verificar el estado de los cables de acero que soportan al ascensor. . Verificar el estado del cable de acero de los paracaídas. . Verificar que la maniobra del ascensor es correcta. . Mantener limpia la máquina, sala de máquinas y techo del ascensor. 	
3	<ul style="list-style-type: none"> . Verificar el estado de los guidores de cabina. . Verificar la existencia del cartel de capacidad de carga . Lubricar las guías de cabina. . Lubricar las guías de contrapeso. . Lubricar los cojnetes de las poleas del paracaídas. . Lubricar las ruedas, guías y/o articulaciones de las puertas de cabina. . Verificar el funcionamiento de los frenos de las máquinas y el estado de las cintas. . Comprobar que las puertas queden trabadas cuando el ascensor no está en el piso. . Comprobar que el ascensor no funciona con las puertas abiertas. . Verificar el funcionamiento de los paracaídas. . Verificar el estado de los cables de acero que soportan al 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<p>ascensor.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Verificar el estado del cable de acero de los paracaídas. . Verificar que la maniobra del ascensor es correcta. . Mantener limpia la máquina, sala de máquinas y techo del ascensor. 	
4	<p>Nota: Mensualmente limpieza de la sala de máquinas, techo de cabinas, huecos, lubricación de máquinas, guías, motores y todos los sistemas que así lo requieran. Proveyendo los materiales necesarios.</p> <p>Semestralmente pruebas de paracaídas, puertas, límites de seguridad.</p> <p>Todos los materiales o componentes de las instalaciones detalladas que sean necesario reparar, modificar o sustituir serán informados y cotizados en forma separada.</p>	
5	<p>Nota: Mensualmente limpieza de la sala de máquinas, techo de cabinas, huecos, lubricación de máquinas, guías, motores y todos los sistemas que así lo requieran. Proveyendo los materiales necesarios.</p> <p>Semestralmente pruebas de paracaídas, puertas, límites de seguridad.</p> <p>Todos los materiales o componentes de las instalaciones detalladas que sean necesario reparar, modificar o sustituir serán informados y cotizados en forma separada.</p>	
6	<p>Nota: Mensualmente limpieza de la sala de máquinas, techo de cabinas, huecos, lubricación de máquinas, guías, motores y todos los sistemas que así lo requieran. Proveyendo los materiales necesarios.</p> <p>Semestralmente pruebas de paracaídas, puertas, límites de seguridad.</p> <p>Todos los materiales o componentes de las instalaciones detalladas que sean necesario reparar, modificar o sustituir serán informados y cotizados en forma separada.</p>	
7	<p>Nota: Mensualmente limpieza de la sala de máquinas, techo de cabinas, huecos, lubricación de máquinas, guías, motores y todos los sistemas que así lo requieran. Proveyendo los materiales necesarios.</p> <p>Semestralmente pruebas de paracaídas, puertas, límites de seguridad.</p> <p>Todos los materiales o componentes de las instalaciones detalladas que sean necesario reparar, modificar o sustituir serán informados y cotizados en forma separada.</p>	
8	<p>Nota: Mensualmente limpieza de la sala de máquinas, techo de cabinas, huecos, lubricación de máquinas, guías, motores y todos los sistemas que así lo requieran. Proveyendo los materiales necesarios.</p> <p>Semestralmente pruebas de paracaídas, puertas, límites de seguridad.</p> <p>Todos los materiales o componentes de las instalaciones detalladas que sean necesario reparar, modificar o sustituir serán informados y cotizados en forma separada.</p>	